

## Navodila

- Teletext lahko spremljamo le na programih, ki oddajajo teletext in sicer ga aktiviramo preko daljinskega upravljalca TV-sprejemnika.
- Digitalni sprejemnik mora biti povezan s TV sprejemnikom s SCART kablom.
- Če slučajno teletext ne deluje pa ga TV program oddaja, je potrebno nastaviti izhodni signal SCART izhoda digitalnega sprejemnika. To naredimo v treh korakih:
  1. Pritisnemo zaporedoma **tipko menu, rumeno tipko, modro tipko** na daljincu digitalnega sprejemnika.
  2. Nastavimo konfiguracijo Scart TV/YUV na »**YUV omogočen**«.
  3. Izberemo »**OK**« za ponovni zagon digitalnega sprejemnika.