


Priporočila


Storitev **Priporočila** je funkcionalnost, ki uporabniku Amis TV pomaga izbrati raznovrstne video vsebine (filme, nadaljevanke, športne tekme, oddaje ...) po njegovem okusu iz nabora oddaj **Časovnega Preskoka**. S spremljanjem navad gledanja video vsebin priporoča uporabniku vsebine, ki bi bile zanj lahko zanimive.

1

Do *Priporočil* dostopamo enostavno. Med gledanjem oddaj v živo na daljinskem upravljalniku preprosto pritisnemo tipko **Menu** . Odpre se glavni meni.



2

Nato v razdelku **Amis Arena**  izberemo **Priporočila**, izbor potrdimo s tipko **OK**  ter tako odpremo glavni priporočilni portal.









Do **Priporočil** pa lahko dostopamo tudi s pritiskom tipke **Guide** . Odpre se **Mrežni spored** . Nato pritisnemo **modri gumb** , da se odpre glavni portal priporočil.

3









V glavnem portalu je prikazanih 8 predlogov oddaj in ob posamezni oddaji tudi žanr v katerega sodi. Pri vsaki oddaji se nahajata ikona za časovni preskok in ikona za priporočila, ki je v primeru shranjenega priporočila obarvana belo.



S pomočjo **smernih tipk**  se pomaknemo do želene oddaje. S pritiskom na **rumeni gumb**  si izbrano oddajo ogledamo. S pritiskom na gumb **OK**  se odpre podroben opis oddaje. S pritiskom na **rdeči gumb**  na daljincu si priporočilo oddaje shranimo. Za ogled shranjenih oddaj pritisnemo **moder gumb** . S pritiskom na tipko **Exit**  zapustimo portal za priporočila.










4

S pomočjo smernih tipk  lahko izberemo tudi predlagani žanr. S pritiskom na tipko **OK**  se prikaže seznam predlaganih vsebin za izbrani žanr. S pomočjo smernih tipk  se pomaknemo do želene oddaje. S pritiskom na **rumeni gumb**  si izbrano oddajo ogledamo. S pritiskom na gumb **OK**  se odpre podroben opis oddaje. S pritiskom na **rdeči gumb**  na daljincu si priporočilo oddaje shranimo. Za ogled shranjenih oddaj pritisnemo **moder gumb** . S pritiskom na **Exit**  zapustimo portal za priporočila.

Na portalu žanra imamo predlaganih do 8 oddaj posameznega žanra.





Posamezno oddajo izberemo s pomočjo smernih tipk  na daljinskem upravljalniku. V spodnjem delu ekrana vidimo kratek opis oddaje. S pritiskom na **rumeni gumb**  si izbrano oddajo ogledamo. S pritiskom na gumb **OK**  se odpre okno s podrobnim opisom oddaje. S pritiskom na **rdeči gumb**  na daljincu si priporočilo oddaje lahko shranimo. Za ogled shranjenih oddaj pritisnemo **moder gumb** . S pritiskom na tipko **Back**  se vrnemo na glavni portal za priporočila. S pritiskom na tipko **Exit**  zapustimo portal za priporočila.







5

Na strani z opisom oddaje se nahajajo tudi gumbi *Glej zamujeno*, *Shrani*, *Išči* in *Nazaj*.



S klikom na *Glej zamujeno* si izbrano oddajo ogledamo. S klikom na *Shrani* si priporočilo oddaje shranimo. Če izberemo *Išči*, se odpre portal za iskanje po oddajah. S klikom na *Nazaj* ali s pritiskom na gumb *Back*  na daljinskem upravljalniku se vrnemo na prejšnjo stran. Priporočila zapustimo s pritiskom na tipko *Exit* .



Na strani shranjenih priporočil imamo prikazane eno pod drugo vse shranjene oddaje. S pomočjo s smernih tipk  na daljincu lahko izberemo posamezno priporočilo. V spodnjem delu ekrana vidimo kratek opis oddaje. S pritiskom na **rdeči gumb**  lahko priporočilo odstranimo. S pritiskom na **rumeni gumb**  si izbrano oddajo ogledamo. S pritiskom na **OK**  se odpre podroben opis oddaje. S pritiskom na tipko **Back**  se vrnemo na glavni portal za priporočila. S pritiskom na tipko **Exit**  zapustimo portal za priporočila.

