

Kako aktivirati?

Storitev mediaCenter omogoča predvajanje zbirk videoposnetkov, glasbe ali slik na vašem TV zaslonu. Trenutno deluje storitev tako, da svoj USB ključ ali zunanji disk priklopite na digitalni sprejemnik. Pri sprejemniku Albis 7710 in 7742 je USB priključek na prvi strani sprejemnika, pri sprejemniku Albis Sceenegate 8000 (spredaj ima veliko modro lučko) pa na zadnji strani sprejemnika.

Po priklopu sprejemnika, s tipko meni na daljincu pride do glavnega menija, kjer izberete storitev mediaCenter. Na ekranu se prikaže seznam priklopljenih USB naprav. V kolikor vaše naprave sprejemnik ne prepozna poglejte omejitve, ki so opisane spodaj. Pri pregledovanju in poslušanju datotek je pomembno, da do posameznih vsebin dostopate skozi za to predvidene menije, sicer jih digitalni sprejemnik ne bo prepozna. Torej za poslušanje glasbe izberete meni - glasba, za pregledovanje slik izberete meni - slike in za gledanje filmov, meni - video.

Lastnosti

Podprtji so zunanji diskovi in USB ključi, ki so formatirani s sistemom FAT 16/32. Če je zunanjega enota formatirana drugače, mediaCenter ne bo deloval. Za več informacij si preberite odstavek Omejitve.

Preko mediaCentra je mogoče predvajat filme in slike z naslednjimi kodeki oz. kontejnerji:

VIDEO

MPEG1V Standard MPEG-1 video ISO/IEC 11172-2
MPEG2V Standard MPEG-2 video ISO/IEC 13818-2
H.264 Standard MPEG-4 AVC video ISO/IEC 13818-10 H.264
MPEG4P2 MPEG-4 part 2 video ISO/IEC 13818-2
FLV

VIDEO kontejnerji

MPEG2-TS MPEG2-TS
MOV
MKV / Matroska Quicktime
MP4 / MPEG4
DIVX
XVID
FLV
DVD
M2TS Blu-ray and AVCHD
WMV Windows Media Video*
AVI Audio Video Interleave

AUDIO

MP3
AAC LC
WMA
DTS*

*ta dva formata bosta predvidoma podprta do 30.06

Omejitve

Zunanji trdi disk

Pri digitalnih sprejemnikih serije 7710 in 7742 zunanji disk ne delujejo, če so formatirani v načinu NTFS, ampak le, če so formatirani na način FAT 32. Omejitev pri tem načinu je, da je največja velikost datotek 4 GB, zato večjih datotek ni mogoče predvajati. Tipične datoteke, ki so večje od 4 GB in ne bodo delovale, so video datoteke visoke ločljivosti (.mkv, .mp4, .mpg, .avi – filmi iz DVD-jev ali Blu-ray ploščkov).

Operacijski sistem MS Windows formatira zunanje diske standardno na FAT32 le diske do 32 GB. Za večje diske je potrebno uporabiti dodatno orodje, vendar pa se pri postopku lahko izgubijo vse datoteke večje od 4 GB! Postopek je opisan v dokumentu **Navodila za formatiranje diska z OS MS Windows in Linux**.

Pri zunanjih diskih brez zunanjega napajanja velja omejitev, da je pri digitalnih sprejemnikih serij 7710 in 7742 potrebno uporabiti kabel, ki ima na eni strani dva USB priključka, enega za napajanje, drugega za prenos podatkov.

USB ključi

Večina USB ključev je že formatirana na FAT32, vendar tudi tu velja omejitev, da ni mogoče predvajati datotek večjih od 4 GB. Če je USB ključ formatiran v NTFS načinu, uporabite postopek opisan v dokumentu **“Navodila za formatiranje zunanje pomnilniške enote z OS MS Windows in Linux”**.

Podnapisi

Podnapisi v obliki samostojnih datotek, ki so shranjeni v isti mapi kot video vsebina, zaenkrat še ne delujejo.

V kolikor želite imeti na posameznem filmu ali drugi video vsebini podnapise, jih morate predhodno »vlepiti« v datoteko.